

GETRÄNKE-TECHNOLOGIE



Multifunktionsregler für SELBACH Kühlgeräte

Einstellanleitung

Inhalt

1.0 Tasten und LED	2
2.0 Grundfunktion einstellen	3
3.0 Menü Programmierung	4
4.0 Sollwert einstellen	4

1.0 Tasten und LED



Zum Aktivieren der Funktion LOC: - das Menü "Grundbefehle" mit Taste  aufrufen

- innerhalb von 2 Sekunden die Tasten „Standby)“ und  betätigen.

Bei aktivierter LOC Funktion erscheint beim Zugriffsversuch auf das Menü "Parameter" die Anzeige LOC. In diesem Fall lassen sich die Parameter zwar einsehen, aber nicht ändern.

Zum Aufheben der Tastatursperre den vorgenannten Vorgang wiederholen.

- Beim Einschalten des Geräts erfolgt ein Lampentest; Display und Led blinken einige Sekunden lang als Hinweis für ihren einwandfreien Betrieb.



UP

Drücken und loslassen Blättert in den Menüoptionen Erhöht die Werte

Mindestens 5 s lang drücken

Aktiviert die manuelle Abtaufunktion



DOWN

Drücken und loslassen

Blättert in den Menüoptionen Vermindert die Werte



STANDBY (ESC)

Drücken und loslassen

Ein Level höher als aktuelles Menü

Parameterwert übernehmen Mindestens 5 s lang drücken Aktiviert STANDBY- Funktion (sofern nicht innerhalb der Menüs)



Drücken und loslassen

Anzeige von Alarmen (sofern vorhanden) Zugriff auf Menü Grundbefehle Mindestens 5 s lang drücken

Zugriff auf Menü Programmierung Bestätigung der Befehle



Verdichter-Led

Permanent erleuchtet: Verdichter eingeschaltet Blinkend: Verzögerung, Schutz oder

Aktivierung blockiert



Led Alarm

Permanent erleuchtet: Vorliegen eines Alarms

Blinkend: Alarm gelöscht

2.0 Grundfunktion einstellen

Der SELBACH Multifunktionsregler hat drei Funktionen:

APP 1 Eisbankregler

APP 2 Temperaturregler für Nasskühler

APP 3 Temperaturregler für Trockenkühler

Die gewählte Funktion wird beim Booten des Reglers eingestellt:

 Drücken und halten, gleichzeitig die Spannungsversorgung des Reglers oder der Kühlmaschine herstellen.

Nach den Funktionstest aller Anzeigen erscheint im Display APP 1, 2, 3.

 loslassen

 oder  drücken um die entsprechende Funktion auszuwählen.

Eingabe mit der Taste  bestätigen.

Die Eingabe wird mit „Y“ (= Yes) vom Regler bestätigt.

Bitte beachten! Die Funktionen können nur in Betrieb genommen werden, wenn die entsprechenden Fühler installiert sind.

3.0 Menü Programmierung


Auf die in Menüs organisierten Ressourcen kann durch Drücken und Loslassen der Taste  (Menü "Grundbefehle") bzw. durch über 5 Sekunden langes Drücken der Taste  (Menü "Programmierung") zugegriffen werden.

Bei Nichtbenutzung der Tastatur für mehr als 15 Sekunden (Timeout) oder nach einmaligem Drücken der Taste  wird der letzte am Display angezeigte Wert übernommen und die vorhergehende Anzeige wieder eingeblendet.

4.0 Sollwert einstellen

Zum Anzeigen des Sollwerts die Taste  bei eingeblendetem Label "SEt" drücken.

Der Sollwert erscheint am Display. Zum Ändern des Sollwerts innerhalb von 15 Sekunden die Tasten  und  betätigen. Die Änderung durch Drücken von  übernehmen.



Stand 01/2022